

הוראות הפעלה לטלפון אופק 3

1. מענה לשיחה (3 דרכים לביצוע)

- א. הרם שפופרת.
- ב. לחיצה על **HAND FREE** (רמקול).
- ג. לחיצה על השלוחה המהבהבת.

2. חיוג

חייג את המספר הרצוי (הרמקול נפתח באופן אוטומטי).

3. סוגי לחיצים בטלפון (לחצנים קבועים)

- לחיץ **HANDS FREE** = רמקול: דיבור ללא הרמת שפופרת.
- לחיץ **MUTE** = השתק;
- במהלך שיחה ברמקול לחץ על לחיץ **HANDS FREE** (ציור של רמקול מהבהב במסך).
- לחזרה לדיבור לחץ על לחיץ **HANDS FREE** (ציור של רמקול דולק קבוע במסך).
- לחיץ **RLS** = שחרר: מבטל כל פעולה שבוצעה בטלפון.
- לחיץ **HOLD** = החזק: שיחה בהמתנה (מהבהבת) לקבלת השיחה חזרה לחץ על השלוחה המהבהבת.
- לחיץ **PROG** = תכנות פרופיל הטלפון.
- לחיץ **PHONE BOOK** = ספר טלפונים: לחיץ לחיוג מתוך ספר הטלפונים האישי במכשיר שלך בלבד.
- לחיץ **פעמון**  = תזכורת: הודעת תזכורת מצפצפת עפ"י תכנות אישי שלך.

4. לחצנים לתכנות חיוג מהיר (הכנסת מספר לזיכרון)

- לתכנות: לחץ על לחיץ **זיכרון** רצוי, חייג את המספר, לחץ שוב על אותו לחיץ **זיכרון** (המספר נשמר).
- לשינוי המספר המתוכנת, בצע את אותן הפעולות.
- לחיוג: לחיצה על **HANDS FREE** (פתיחת רמקול) / הרמת שפופרת ולחיצה על לחיץ **זיכרון** רצוי.

5. ספר טלפונים אישי (64 מספרים)

- לתכנות ספר טלפונים: לחץ על לחיץ **PROG**,
- חייג קוד 12,
- חייג קוד חיוג מקוצר (00-63),
- חייג את מספר הטלפון הרצוי (פנימי/חיצוני),
- לחץ לחיץ **PHONE BOOK** לשמירת המספר.
- לחיוג מתוך ספר הטלפונים: לחץ לחיץ **PHONE BOOK**, וחייג את הקוד המקוצר של המספר המבוקש.
- לשינוי / מחיקה: לחץ על לחיץ **PROG**,
- חייג קוד 12,
- חייג את הקוד המקוצר (00-63) של המספר הרצוי,
- לשינוי - עדכן את מספר הטלפון ולחץ לחיץ **PHONE BOOK** לשמירת השינוי.

למחיקה - הזז את הסמן ימינה עד לסוף המספר, בעזרת לחיץ החץ >
והחזר את הסמן שמאלה בעזרת לחיץ החץ <
לחיוג מתוך ספר הטלפונים: לחץ על לחיץ **PHONE BOOK**.
וחייג את הקוד המקוצר של המספר הרצוי (00-63).

6. פעמון (הודעת תזכורת)

לתכנות: לחץ על לחיץ פעמון,

לחץ על לחיץ # להגדרת תזכורת,
עדכן תאריך ושעה רצויים לתזכורת,
לחץ על לחיץ פעמון לשמירת התזכורת.
לביטול: לחץ לחיץ פעמון ולחץ על לחיץ # למחיקה.
לחץ על RLS ליציאה.

טיפ: להודעה יומיומית יש להקיש במקום התאריך ארבע כוכביות (****) ואת השעה הרצויה.

7. העברת שיחה

לחץ על לחיץ העברה, חייג את מספר השלוחה אליה רוצים להעביר את השיחה, לחץ
שוב על לחיץ העברה.

אם לא ניתן להעביר את השיחה, יש ללחוץ על השלוחה המהבהבת (חזרה לשיחה
המקורית).

• העברה בין מזכיר/ה למנהל/ת כאשר יש שלוחות משותפות:
לחץ על **HOLD** (החזק שיחה), לחץ **אינטרקום** בשם המבוקש, הודע על השיחה ונתק.
הערה: כאשר מתבצעת קריאה דרך האינטרקום על הנקרא ללחוץ על **HANDS FREE** /
להרים שפופרת כדי שהקורא ישמע אותו חזרה.

8. ועידה (שיחה משותפת עם עד 6 משתתפים)

על-מנת לצרף מנוי נוסף לשיחה קיימת:

לחץ לחיץ ועידה, חייג את המספר הרצוי (פנים / חוץ), לאחר מענה לחץ לחיץ ועידה
לצירוף המנוי

או לחץ על השלוחה המהבהבת (בהמתנה) לחזרה למנוי/ים הקודם/ים.
להמשך הכנסת מנויים בצע את אותם פעולות.

9. חיוג חוזר למס' האחרון (REDIAL) לחץ פעמיים על שלוחה בטלפון.

10. צלצל שנית (נודניק)

בעת חיוג למס' תפוס (פנים / חוץ):

לחץ על לחיץ **צלצל שנית** במסך.

כאשר השלוחה הפנימית תתפנה יישמע צפצוף,

לחץ **HANDS FREE** (פתיחת רמקול) / הרם שפופרת ולחץ לחיץ **צלצל שנית**.

כאשר המס' החיצוני יתפנה, הטלפון מחייג את המס' באופן אוטומטי.

לביטול: לחץ על לחיץ צלצל שנית (נורית כבית).

11. חיוג חוזר (נודניק-במרכזיית 18 RLS)

בעת חיוג למס' תפוס (פנים / חוץ):

לחץ על לחיץ **חיוג חוזר**.

כאשר המס' יתפנה, הטלפון יחייג את המס' באופן אוטומטי.

לביטול: לחץ על לחיץ **חיוג חוזר** (נורית כבית).

12. עקוב אחרי (ניתוב השיחות לטלפון פנימי אחר)

להפעלה: לחץ על לחיץ **עקוב אחרי**,

חייג את מספר השלוחה אליה רוצים לנתב את השיחות,

לחץ שוב על לחיץ **עקוב אחרי**.

לביטול: לחץ על לחיץ עקוב אחרי (נורית כבית).

13. לקט (חטיפת שיחה)

במידה והנך מוגדר בקבוצת לקט:

לחץ **HANDS FREE** (פתיחת רמקול) / **הרם שפופרת**.

לחץ לחיץ לקט - מענה לשיחה המצלצלת בשלוחה אחרת בקבוצה שלך.

14. נעילה (סימת גישה לקו חוץ מהטלפון שלך)

לנעילה הטלפון: חייג קוד הפעלת נעילה ___ וחייג את סימת הנעילה ____.

ביטול הנעילה: חייג קוד ביטול נעילה ___ וחייג את סימת הנעילה ____.

שינוי סימת הנעילה: חייג קוד שינוי נעילה

חייג את הסימה הנוכחית ____ ישמע צליל אישור.

חייג הסימה החדשה (4-8 ספרות) ____ ישמע צליל אישור.

חייג שנית את הסימה החדשה ____ ישמע צליל אישור.

15. חסום (סימת הטלפון לקבלת שיחות)

בלחיצה על לחיץ **חסום** - נורית **חסום** דולקת ויופיע על המסך הפעלת מצב לא בשרות - הטלפון תפוס.

בטלפון מזכיר/ה - לחיצה על **חסום** מעבירה את הצלצולים למנהל/ת

(כאשר יש שלוחות משותפות עם המנהל/ת).

לביטול: לחץ על לחיץ **חסום**.

לחצני מצב (מותנה בהגדרת אחראי מערכת)

לחיץ מצב: 1. נורית **מצב** דולקת קבוע = המנוי מדבר או במצב חסום.

2. נורית **מצב** מהבהבת לאט = המנוי ביצע עקוב אחרי. (לחיצה על לחיץ

מבטלת את העקוב)

3. נורית **מצב** כבויה = המנוי פנוי.

4. נורית **מצב** מהבהבת מהר = המנוי מדבר וגם בוצעה תכונת עקוב

אחרי.

הערה: א. לחיצה על לחיץ **מצב** מבלי לקחת שלוחה מעבירה את השיחות של מנוי זה

אליך. ב.. לחיצה על שלוחה ולחיצה על לחיץ **מצב** יצלצל למנוי (אפשר לבצע

העברה רגילה לחיץ מצב)