

## הוראות להפעלת מכשיר שוהם



### בחירת עוצמת הצלצול

בדופן הימנית של המכשיר ישנו כפתור **בורר עוצמת הצלצול** לכפתור 3 מצבים סגור נמוך וגבוה בחר לך את העוצמה הרצויה.

נורית הצלצול תהבהב בזמן קבלת הצלצול ללא תלות בעוצמה שנבחרה.



### בחירת צליל הצלצול

בדופן הימנית של המכשיר ישנו כפתור **בורר צליל הצלצול** לכפתור 3 מצבים



### בחירת שיטת החיוג

יש להעביר את **בורר שיטת החיוג**, הנמצא בדופן הימנית של המכשיר לשיטת החיוג הרצויה : צלילים או מתקפים

ניתן לשנות זמנית את שיטת החיוג ולהשתמש בחיוג צלילים גם במכשיר לשיטת החיוג שלו נקבעה לחיוג מתקפים (לשם הפעלה מרחוק של מזכירה אוטומאטית או לקבלת שירותים מיוחדים במרכזת ציבורית ספרתית) על ידי לחיצה על \* או # כאשר השפופרת מורמת. עם הנחת השפופרת במקומה יחזור הטלפון לשיטת חיוג המתקפים.



### חיוג רגיל

הרם את השפופרת לקבלת צליל חיוג, השתמש בלחיצים לחיוג המספר המבוקש, או לחץ על לחיצת הזכרון המבוקש. בסיום השיחה הנח את השפופרת כך שפתיל השפופרת בכיוון מטה.

הערה: לתכנות הזכרונות ראה סעיף חיוג מקוצר



### חיוג חוזר של מספר אחרון שחויג

הרם את השפופרת ולחץ על לחצן **חיוג חוזר**.



### איתות

השימוש ב**לחצן איתות** מאפשר הפעלת השירותים הספרתיים המתקדמים.

למידע נוסף חייג 199.



### השתק

**לחצן השתק** משמש להשתקת המיקרופון במהלך שיחה. מצב השתקה מוצג ע"י חיווי של נורית דולקת. לחיצה חוזרת על **לחצן השתק** מבטל את הפעולה.



### השהיה

**לחיצן השהיה** מאפשר קביעת השהיה של 2.5 שניות בחיוג (כל לחיצה 2.5 שניות)

הערה: בלחיצן השהיה אפשר לעשות שימוש במרכזת פרטית (PABX) או בתכנות מספרים בחיוג מושהה.



### חיוג מקוצר

באפשרותכם לאגור בזכרון של המכשיר עד 10 מספרים (עד 16 ספרות) בלחיצה הזכרון היעודים.

**הערה:** ניתן לרשום על דף הרישום את המספרים/שמות שבזכרונות. בכדי לרשום על הדף הסר את הכיסוי השקוף שמעל הדף רשום את המספרים/שמות הרצויים והחזר את הדף מתחת לכיסוי

#### **הכנסת מספרים לזכרון החיוג המקוצר**

1. הרם את השפופרת,
2. לחץ על לחצן **תכנת** (בזמן הלחיצה ישמע צליל אישור קצר המאשר כי הינכם במצב תכנות),
3. לחץ על לחצן הזכרון הנבחר
4. חייג את המספר אותו רוצה להכניס לזכרון,
5. לחץ על לחצן **תכנת**

אם ברצונך לתכנת את שאר לחיצי הזכרון הפנויים חזר על שלב 2-5 בסיום הכנסת כל המספרים הרצויים הנח את השפופרת על מקומה.



#### **להפעלת שירות שיחה חונה:**

לחץ על לחצן **איתות** ולחצן **\* 41**

#### **להפעלת שירות שיחה אחרונה:**

לחץ על לחצן **\* 42**

#### **תא קולי:**

להשמעת ההודעות שנמצאות בתא, לחץ על לחצן **תא קולי** והמתן להוראות המערכת. הערה: השירות ניתן רק למנויים על השירות.