



הנחיות לטיפול בפסולת ביולוגית מזוהמת

טיפול בפסולת ביולוגית מזוהמת יבוצע רק על-ידי עובד/סטודנט מיומן

- פתוגנים כגון: חיידקים, וירוסים, פטריות טפילים וכדומה, לפני פינוי מהמעבדה, יש לחטא ולעקר בטרם השלכתם כאשפה - **אסור לשפוך**
- **חומרים/נוזלים או כל פסולת מזוהמת אחרת לכיורים או לפחי אשפה!!!**
- דם ומוצריו, נוזלי גוף ניתן לשפוך לביוב **בתנאי** שמבצעים עיקור באקונומיקה בריכוז 500 ppm במשך 30 דקות.
- פסולת ביולוגית כגון מבחנות, כלים מזוהמים, כפפות וכו' יש לאסוף בשקית Biohazard חד פעמית לעיקור באוטוקלאב.
- לפסולת יבשה, יש להוסיף 50 מ"ל מים לשקית להבטחת תהליך עיקור יעיל.
- יש לסגור (לא לגמרי) את השקית בדבק (טייפ אוטוקלאב) לפני העברת השקית לעיקור.
- אין למלא את השקית בצפיפות יתר הגורמת לחדירת חום לא יעילה.
- למניעת דליפת חומר במקרים של קריעת השקית, יש להכניס כל שקית עם חומר המיועד לעיקור בדלי (רצוי נירוסטה) בגודל מתאים.
- שקיות המסומנות בטייפ אוטוקלאב המצביע שעבר עיקור, ניתן לפנות כפסולת רגילה.
- **אסור להכניס כימיקלים רעילים לשקיות Biohazard המיועדות לאוטוקלאב.**